

# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

## SCALA MAREA



NORMATIVA  
ITALIANA  
D. Lgs. 81/2008



### **AVVERTENZA:**

**Prima di utilizzare la scala si devono leggere con attenzione le istruzioni riportate nel presente manuale d'uso.**

Il presente documento deve accompagnare sempre il prodotto ed essere esibito in caso di controllo da parte degli organi preposti.

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

**STP srl** dichiara che la scala è costruita in conformità al D.Lgs. 81/08 art.113, e deve essere utilizzata attenendosi alle vigenti norme antinfortunistiche nel paese di utilizzo.

### **GARANZIA**

Le scale sono garantite 5 anni per tutti i difetti di fabbricazione.

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:

- Utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali
- Impiego in condizioni non previste
- Cattiva e/o carente manutenzione

Inoltre:

- La garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione
- La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura da utilizzo, né a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi e comunque non rispondenti all'originale.
- La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti non originali.

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO

## MONTAGGIO



## COMPONENTI

- RAMPA DI SALITA
- PEDANA
- SOSTEGNI VERTICALI DI MEZZERIA
- SOSTEGNI VERTICALI POSTERIORI
- LONGARONI LONGITUDINALI
- PARAPETTI TELESCOPICI
- STABILIZZATORE POSTERIORE
- PIANO DI LAVORO
- TUBI POSTERIORI



- Mantenere sollevata la pedana mediante l'utilizzo del carrello operatore
- Innestare la rampa di salita nel profilo strutturale della pedana; fissarla alla pedana mediante le viti in dotazione.
- Fissare i sostegni verticali posteriori alla pedana fissandoli alle staffe per mezzo di viteria in dotazione.
- Assicurare ai sostegni verticali posteriori lo stabilizzatore posteriore, fissandolo alle staffe per mezzo della viteria in dotazione.
- Inserire i longaroni longitudinali raccordandoli con rampa di salita e sostegni verticali posteriori per mezzo della viteria in dotazione.
- Inserire i sostegni verticali di mezzeria ed assicurarli alle staffe della pedana e dei longaroni longitudinali per mezzo della viteria in dotazione.
- Rimuovere il carrello operatore.
- Inserire i parapetti telescopici alla medesima altezza da un lato e dall'altro, e raccordarli nel lato opposto alla rampa di salita per mezzo dei tubi posteriori.
- Assicurarsi di avere serrato ogni fissaggio.

## **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La scala "MAREA" è ideale per ogni lavoro che richiede una applicazione dell'operatore a due altezze differenti, e ove è richiesta un'ampia piattaforma di lavoro. Infatti, l'estensione del parapetto superiore di protezione in altezza e il posizionamento del piano di lavoro integrato, consentono l'operatività a due altezze diverse. L'utilizzo del piano di lavoro è previsto solo con parapetto sollevato. L'utente deve sempre mantenere un metro di protezione (parapetto).

## **PRIMA DELL'UTILIZZO**

- A- Assicurarsi di essere sufficientemente in grado di utilizzare la scala. Alcune condizioni mediche, l'uso di medicine e l'abuso di alcool o droghe possono rendere insicuro l'uso della scala.
- B- Quando si trasportano le scale sul portapacchi o su camion assicurarsi che siano posizionate correttamente al fine di evitare danni.
- C- Controllare la scala dopo la consegna e prima dell'uso, accertando la buona condizione ed il corretto funzionamento di tutte le parti.
- D- Ogni volta che si utilizza la scala controllare visivamente che non sia danneggiata e che sia sicura per l'utilizzo.
- E- Per gli utenti professionisti è richiesta l'ispezione periodica della scala.
- F- Assicurarsi che la scala sia adatta al lavoro che si deve svolgere.
- G- Non usare una scala danneggiata.
- H- Rimuovere dalla scala qualsiasi contaminazione, come pittura bagnata, fango, olio o neve.
- I- Prima di utilizzare la scala bisogna effettuare una valutazione dei rischi, tenendo conto delle norme vigenti nel paese di utilizzo.

## **COLLOCAMENTO E INSTALLAZIONE DELLA SCALA**

- 1- La scala deve poggiare su superficie uniforme e stabile.
- 2- La scala non deve mai essere riposizionata stazionandoci sopra.
- 3- quando si posiziona la scala assicurarsi di non urtare pedoni, veicoli o porte.
- 4- valutare possibili rischi elettrici nell'area di lavoro, come, ad esempio, cavi sospesi o apparecchi elettrici.
- 5- La scala deve appoggiare su propri piedi e non su gradini.
- 6- Quando si posiziona la scala accertarsi di non urtare pedoni, veicoli o porte. Fissare porte (non uscite d'emergenza) e finestre dove possibile nell'area di lavoro.
- 7- Non posizionare la scala su superfici scivolose o sdruciolevoli (come ad esempio ghiaccio, pavimenti scivolosi oppure superfici eccessivamente contaminate), senza prima aver preso misure adeguate per prevenire che la stessa possa scivolare.

## **UTILIZZO DELLA SCALA**

- 1 – non superare la portata massima prevista (kg 150).
- 2 – non andare oltre la massima altezza consentita (piattaforma). Durante lo svolgimento del lavoro entrambi i piedi devono essere posizionati sullo stesso gradino.
- 3 – non usare scale a libro per accedere ad un altro livello.
- 4 – collocare la scala in esatta corrispondenza del punto dove si deve operare. L'operatore deve salire ed operare con il corpo in posizione centrale rispetto ai gradini, afferrando sempre con sicurezza i montanti.
- 5 – le scale devono essere utilizzate per lavori leggeri e di breve durata.
- 6 – usare scale ad isolamento elettrico per lavori a contatto con elettricità.
- 7 – non usare la scala in ambiente esterno con avverse condizioni atmosferiche, come in presenza di forte vento.
- 8 – fare attenzione che bambini non giochino sulla scala.
- 9 – se possibile fissare porta e finestre (non uscite di emergenza) presenti nell'area di lavoro.
- 10 – salire e scendere dalla scala solo frontalmente.
- 11 – non girarsi mai durante la salita e la discesa dalla scala.
- 12 – tenersi bene alla scala durante salita e discesa.
- 13 – non utilizzare la scala come un ponte.
- 14 – indossare scarpe adeguate quando si utilizza la scala.
- 15 – evitare eccessivi carichi laterali come, ad esempio, perforazione di mattoni e calcestruzzi.
- 16 – non sostare lunghi periodi sulla scala (la stanchezza è pericolosa).
- 17 – portate con voi sulla scala solo attrezzi leggeri e facili da maneggiare.
- 18 – mantenersi stretti alla scala oppure adottare ulteriori precauzioni.

## **MANUTENZIONE RIPARAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

L'uso professionale richiede regolari ispezioni ad ogni utilizzo.

Verificare ad ogni utilizzo il corretto funzionamento di ogni parte della scala.

Riporre la scala lontano da fonti di calore elevate o a temperature troppo basse. Proteggerla da polvere ed intemperie.

Mantenere pulite le scale utilizzando detergenti non corrosivi.

Le scale devono essere immagazzinate pulite ed asciutte dopo ogni utilizzo.

Non effettuare interventi di riparazione su scale danneggiate, ma rivolgersi, in tal caso, al rivenditore o direttamente al fabbricante.

Non lasciare le scale esposte ad agenti atmosferici.

Al termine della vita della scala, questa o parti di questa non devono essere disperse nell'ambiente.

Rivolgersi a centri di raccolta autorizzati.

## REGISTRO VERIFICHE

DATA	DESCRIZIONE CONTROLLO	POS	NEG	EFFETTUATO DA:
	VERIFICA INTEGRITÀ MONTANTI			
	VERIFICA INTEGRITÀ GRADINI			
	VERIFICA INTEGRITÀ COMPONENTI			
	SEGNALAZIONE DIFETTO:			
	AZIONE CORRETTIVA:			

DATA	DESCRIZIONE CONTROLLO	POS	NEG	EFFETTUATO DA:
	VERIFICA INTEGRITÀ MONTANTI			
	VERIFICA INTEGRITÀ GRADINI			
	VERIFICA INTEGRITÀ COMPONENTI			
	SEGNALAZIONE DIFETTO:			
	AZIONE CORRETTIVA:			

DATA	DESCRIZIONE CONTROLLO	POS	NEG	EFFETTUATO DA:
	VERIFICA INTEGRITÀ MONTANTI			
	VERIFICA INTEGRITÀ GRADINI			
	VERIFICA INTEGRITÀ COMPONENTI			
	SEGNALAZIONE DIFETTO:			
	AZIONE CORRETTIVA:			

DATA	DESCRIZIONE CONTROLLO	POS	NEG	EFFETTUATO DA:
	VERIFICA INTEGRITÀ MONTANTI			
	VERIFICA INTEGRITÀ GRADINI			
	VERIFICA INTEGRITÀ COMPONENTI			
	SEGNALAZIONE DIFETTO:			
	AZIONE CORRETTIVA:			

**Il presente manuale è redatto da S.T.P. S.R.L. in data 12/01/23**



**[www.stpscale.it](http://www.stpscale.it)**

**Via Galileo Galilei,8**

**20057 Assago (MI) – Italy**

**Tel. +39 02 4880554 r.a.**

**E-mail: [info@stpscale.it](mailto:info@stpscale.it)**